


FES-114 ドッグアンカー-50 雪峰祭リミテッド

取扱説明書 ver 1.00

この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は犬を一時的に係留するための固定杭です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■セット内容・各部名称



ご使用前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します


警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示しています

●本製品に付属しているナスカンは、必ず本体と一体で使用し、その他の用途(クライミング等)に使用しないでください。

注意 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します


- 本製品を使用する際は、必ず固く締まった地面で、下図の様にセッティングしてください。柔らかい地面で使用すると、本体が地面から抜けやすくなります。
- 本製品を使用中は、不意なトラブルを回避する為、使用中は犬から常に目を離さず、アンカーのゆるみ・ぬげ等が無いよう常に監視してください。万が一、係留に関するトラブル(本体が抜けて犬が逃走する等)が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は体重15kg以上の犬に対応しておりません。ご使用になる犬が体重15kg未満である事を確認の上、ご使用ください。
- 本製品は一時的な犬の係留用です。長期間の繋留には使用しないでください。
- ハンマーをご使用になる際は、周囲に人がいないことを確認してから作業をしてください。特に、小さなお子様がいる場合は常に注意してください。
- ハンマーをご使用になる際は、打撃作業で手や指をはさまないように注意してください。また、本製品の本体を支えている方の手は、回転パーツに当たらないように注意してください。回転パーツが手に当たり、怪我をする恐れがあります。
- ドッグチェーンを短くして使用しないでください。本体が地面から抜けやすくなります。本製品付属のドッグチェーン以外に、お手持ちのドッグチェーンをご使用になる場合は、付属のドッグチェーン以上の長さ(1.6m以上)の物をご使用ください。
- 本体は重量があり、先端は鋭利になっております。取扱いには十分ご注意ください。
- 本体を収納ケースに入れる際は、収納ケース底部にある補強部に、本体の先端がゆっくと触れるように入れてください。勢いよく収納ケースに本体を入れると、収納ケース側部に本体の先端が引っ掛かり、収納ケースが破損する可能性があります。
- ご使用後は、汚れをキレイに取り、乾燥させてから収納してください。

■使用方法



① 硬く締まった地面にハンマーなどを用いて本体を回転パーツの下10mm位まで垂直に打ち込みます。

◆ 打ち込んだ後本体が確実に固定された事を確認してください。



② 付属のナスカンのスクリュー式ロックを解除し、ドッグチェーンをかけます。かけた後に必ずスクリューロックをしてください。

◆ ナスカンを使用する際には必ずスクリューロックをしてください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

■スペック

- 材質: 本体 / 鉄・ステンレス、ナスカン / ステンレス、ドッグチェーン / 鉄、収納ケース / 11号帆布・ナイロン・人工皮革
- 本体サイズ(ドッグチェーンを除く): 50×7×2cm
- ドッグチェーン長さ: 1.6m
- 重量: 0.9kg(収納ケース含)

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
☎0120-010-660 (9:00~17:00)
E-mail: userservice@snowpeak.co.jp

紙 外箱 内袋

FES-114 ドッグアンカー-50 雪峰祭リミテッド



4 960589 114429

株式会社スノーピーク


〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN


FES-114

Dog anchor 50 Sepposai limited

ドッグアンカー-50 雪峰祭リミテッド



ご購入の前に必ずお読みください。



固く締まった地面にハンマーなどを用いて本体を回転パーツの下10mm位まで垂直に打ち込みます。

必ず固く締まった地面に、左図の様にセットしてください。

本製品は固く締まった地面に左図の様にセットする事を前提に作られています。また、ドッグチェーンを短くして使用しないでください。本体が地面から抜けやすくなります。本製品付属のドッグチェーン以外に、お手持ちのドッグチェーンをご使用になる場合は、付属のドッグチェーン以上の長さ(1.6m以上)の物をご使用ください。

使用中は、犬及び本製品から目を離さない様にしてください。

不意なトラブルを回避する為、使用中は犬から常に目を離さず、本体のゆるみ・ぬげ等が無いように常に監視してください。万が一、係留に関するトラブル(本体が地面から抜けて、犬が逃走する等)が発生した場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

体重15kg以上の犬には使用しないでください。

本製品は、15kg以上の犬には対応しておりません。ご使用になる犬の体重が、15kg未満である事をご確認の上、ご購入ください。