きる着 需 品品

テクニックをご紹介いたします。 そこで、焚火を楽しむための基本である「着火方法」の 春キャンプの夜や朝など、まだまだ気温が冷え込む季節です。 トで暖かく過ごすためには、焚火台が手放せないグッズです。

※焚火の着火時や焚火を楽しむ時は周りに十分気をつけましょう。

焚火台楽々着火その① 松ぼっくりを使って着火する











常に良い着火剤 ている成分が非 松ぽつくりの持つ となります。



す。 けで火が付きま イターの火力だ 写真のようにラ



大きくします。 枝を入れて火を手順3の次に小



促進します。)。

焚火台着火テクニックその②

チで最速着火する」

うに組みます。 すいが状になるようにもないがない。 うに組みます。

合もあります。) 上げられない場でによっては組み(薪の切り方や太



手順2 の中に、着火用の中に、着火用の中に、着火用の名WA700kcal火力3,500kcal火力はような形である。形であるがあるがある。



とができます。 気の対流が起き 気の対流が起き まり速 向けるとさらに入り口を風上に (薪のトンネルの 効果的です。



SET-110 焚火スターターセット



ギガパワー2WAYトーチ 販売価格(税込): 3,990円

今回のアイテム一覧



販売価格(税込):

23,800円

FAMICAM NAVI

*

snow peak